

Montageanleitung Heizschlange

Schritt 1: Beginnen Sie mit der Verlegung der Heizschlange unten an den Stamm vom Olivenbaum. Legen Sie dazu den Stecker unten am Stamm und Wickeln Sie die Heizschlange straff um den Stamm nach oben. (eine Verlegung von oben nach unten ist auch möglich, wichtig das Thermostat sollte oben im äußeren Bereich der Krone liegen).



Schritt 2: Legen Sie nun den Rest der Heizschlange stramm um die Verzweigungen des Olivenbaum. Wickeln Sie erst um einen Ast dann zum nächsten. *Bei Bonsai Olivenbaum ohne Äste und Verzweigungen wickeln Sie die Heizschlange in einen etwas dichteren Abstand um den Stamm. Den Rest der Heizschlange legen Sie ein paarmal durch das Blattwerk.



Schritt 3: Legen Sie das Thermostat der Heizschlange so, das dieses oben an der äußeren Bereich einer der Äste/ Verzweigungen endet. Um ein verschieben und verrutschen der Heizschlange vorzubeugen, fixieren Sie diese mit einen Tau oder ähnl. (nicht mitgeliefert).

Tipp:

Die Heizschlange arbeitet in Abhängigkeit von der Außentemperatur und beginnt schon ab + 5° Grad sich zu erwärmen, bräuchte für den Olivenbaum aber erst ab minus Temperaturen eingeschaltet werden. Umso mehr die Außentemperaturen absinken umso mehr Wärme erzeugt sie. Die Heizschlange ist nur in Verbindung mit einem Vliestuch wirksam. Um Strom zu sparen oder das ein und ausschalten zu vermeiden, gibt es im Elektrohhandel Steckdosen mit einstellbaren Thermostat die die Leistung erst ab der eingestellten Temperatur abgibt.